CREATIVE

PEBBLE X

Quick Start Guide
使用产品前请阅读使用说明

Model No./ 模型 / 型號 : MF1715

P/N: 03MF1715000000 Rev E

OVERVIEW

A Volume Knob

B Multifunction Button
- Bluetooth Pairing
- Source Selection

C RGB Control Button

Enter / Exit Brightness Control mode

To switch on Energy Saving, within 30 seconds after powering on, press the RGB button 3 times, then press the Multifunction button.

D Full-range Drivers

E RGB Lighting

F Passive Radiator

G LED Indicator

Solid Red	Power Off
Flashing Blue	Power On Selected Source Color
Flashing White	Brightness Control
Flashing Blue	Bluetooth Pairing
Solid Blue	Bluetooth Paired
Solid Green	AUX Input
Solid Purple	USB Audio

H Ports
(1) 3.5 mm AUX Input Port
(2) USB Port (Audio and Power, up to 5V ⎓ 3A)
(3) PD-Power Port (up to 15V ⎓ 2A)
(4) 3.5 mm 4-pole headphone output port
(5) 3.5 mm microphone input port

BLUETOOTH® CONNECTIVITY

Flashing Blue — Initiate Bluetooth pairing

Solid Blue — Bluetooth connected

CONNECTIVITY

Bluetooth Connected

FIRMWARE UPDATE

If an update is available, visit **creative.com/support/PebbleX** to download the firmware file. A PC is required to perform this action.

DOWNLOAD

Set up, customize your product, and more with the Creative app.

Download the Creative app from:

creative.com/support/PebbleX

iOS App Store

Google Play Store

MASTER RESET

Press and hold the Bluetooth button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Operating Range: Up to 10m / 33 ft (Direct Line-of-Sight)
Maximum RF Output Power: 8 dBm
Maximum Operating Temperature: 45°C

Input Rating
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/PebbleX** for the user guide, safety and regulatory information, and EVP information where applicable.
Please visit **creative.com/support/PebbleX** for all other support related to your product.

DE

ÜBERSICHT
(A) Lautstärkeregler
• Lautstark

(B) Multifunktionstaste
• Bluetooth-Kopplung
• Quelleauswahl

(C) RGB-Steuerungstaste

Um den Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten dreimal die RGB-Taste und anschließend die Multifunktionstaste.

(D) Vollbereichstreiber
(E) RGB-Beleuchtung
(F) Passiver Radiator
(G) LED-Anzeige

(H) Ports
(1) 3,5 mm-AUX-Eingangsanschluss
(2) USB-Anschluss (Audio und Strom, bis zu 5 V ⎓ 3 A)
(3) Stromanschluss (bis zu 15 V ⎓ 2 A)
(4) 3,5-mm-Kopfhörerausgang
(5) 3,5-mm-Mikrofoneingang

BLUETOOTH-VERBINDUNG

KONNEKTIVITÄT
1) Kopfhörer / Kopfhörer
2) Mikrofon
3) Tablets, tragbare mobile Geräte
4) Tragbare Player
5) PC/Mac
6) PlayStation-Konsolen
7) USB-PD-Adapter
*USB-PD-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

FIRMWARE-UPDATE

DOWNLOAD

Richten Sie Ihr Produkt ein, passen Sie es an und vieles mehr mit der Creative App.

Laden Sie die Creative App herunter von:

TECHNISCHE DATEN
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Betriebsreichweite: Bis zu 10 m (direkte Sichtlinie)
Maximale RF-Ausgangsleistung: 8 dBm
Maximale Betriebstemperatur: 45°C

Eingangsleistung
USB: 5 V ⎓ 3 A
USB PD: 5–15 V ⎓ 2–3 A

Hinweis: Die Konformitätskennzeichnungen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.

WEITERE INFORMATIONEN
Besuchen Sie **creative.com/compliance/PebbleX** für die Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen sowie gegebenenfalls EVP-Informationen.
Bitte besuchen Sie **creative.com/support/PebbleX** für alle anderen Supportleistungen im Zusammenhang mit Ihrem Produkt.

FR

APERÇU GÉNÉRAL
(A) Bouton de volume
• MOLETTE/HAUT/BAS

(B) Bouton multifonction
• Bluetooth Appairage
• Sélection de la source

(C) Bouton de commande RVB

Pour activer le mode Économie d'énergie, dans les 30 secondes suivant la mise sous tension, appuyez trois fois sur le bouton RGB, puis sur le bouton multifonction.

(D) Haut-parleurs à large bande
(E) Éclairage RVB
(F) Radiateur passif
(G) Indicateur DEL

(H) Ports
(1) Port d'entrée AUX de 3,5 mm
(2) Port USB (audio et alimentation, jusqu'à 5V ⎓ 3A)
(3) Port d'alimentation PD (jusqu'à 15V ⎓ 2A)
(4) Port de sortie casque 3,5 mm 4 pôles
(5) Port d'entrée microphone 3,5 mm

BLUETOOTH CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITÉ
1) Écouteurs / Écouteurs
2) Microphone
3) Tablettes, appareils mobiles
4) Lecteurs portables
5) PC/Mac
6) Consoles PlayStation
7) Adaptateur PD USB
*Adaptateur USB PD non inclus

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

TÉLÉCHARGER
Configurez, personnalisez votre produit, personnalisez-le et bien plus encore avec l'application Creative.

Téléchargez l'application Creative à partir de :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 MHz
Portée de fonctionnement : jusqu'à 10 m (ligne de visée directe)
Puissance RF maximale : 8 dBm
Température de fonctionnement maximale : 45°C

Input Rating :
USB : 5V ⎓ 3A
USB PD : 5–15V ⎓ 2–3A

Remarque : les marquages de conformité sont situés au bas du produit.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Veuillez visiter **creative.com/compliance/PebbleX** pour obtenir le guide de l'utilisateur, les informations de sécurité et réglementaires et les informations EVP, le cas échéant.
Veuillez visiter **creative.com/support/PebbleX** pour toute autre assistance relative à votre produit.

IT

PANORAMICA
(A) Manopola del volume
• MICROFONO/ALTO/BASSO

(B) Pulsante multifunzione
• Associazione Bluetooth
• Selezione della sorgente

(C) Pulsante di controllo RGB

Per attivare la modalità Risparmio energetico, entro 30 secondi dall'accensione, premere 3 volte il pulsante RGB, quindi premere il pulsante multifunzione.

(D) Driver full-range
(E) Illuminazione RGB
(F) Radiatore passivo
(G) Indicatore LED

(H) Porte
(1) Porta di ingresso AUX da 3,5 mm
(2) Porta USB (audio e alimentazione, fino a 5V ⎓ 3A)
(3) Porta di alimentazione PD (fino a 15V ⎓ 2A)
(4) Porta di uscita per cuffie a 4 poli da 3,5 mm
(5) Porta di ingresso microfono da 3,5 mm

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH

CONNETTIVITÀ
1) Auricolare/Cuffie
2) Microfono
3) Tablets, dispositivi mobile
4) Lettori portatili
5) PC/Mac
6) Console PlayStation
7) Adattatore USB PD
*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

SCARICA
Configurazione, personalizzazione del prodotto e molto altro ancora con l'app Creative.

Scarica l'app Creative da:

SPECIFICHE TECNICHE
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Frequenza operativa: 2402–2480 MHz
Portata operativa: fino a 10 m (linea di vista diretta)
Potenza RF max in uscita: 8 dBm
Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Ingresso nominale:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Nota: i marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI
Visitare **creative.com/compliance/PebbleX** per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le normative e le informazioni EVP, ove applicabile.
Per altri tipi di assistenza sul nostro prodotto, visitare la pagina **creative.com/support/PebbleX**.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
(A) Botón de volumen
• MICRÓFONO/ARRIBA/ABAJO

(B) Botón multifunción
• Bluetooth Emparejamiento
• Selección de fuente

(C) Botón de control RGB

Para activar el modo de ahorro de energía, en los 30 segundos siguientes a encendido, pulse el botón RGB tres veces y, a continuación, pulse el botón multifunción.

(D) Drivers de rango completo
(E) Iluminación RGB
(F) Radiador pasivo
(G) Indicador LED

(H) Puertos
(1) Puerto de entrada AUX de 3,5 mm
(2) Puerto USB (Audio y Alimentación, hasta 5V ⎓ 3A)
(3) Puerto de alimentación PD (hasta 15V ⎓ 2A)
(4) Puerto de salida de auriculares de 4 polos de 3,5 mm
(5) Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm

CONECTIVIDAD BLUETOOTH

CONECTIVIDAD
1) Auriculares
2) Micrófonos
3) Tablets, dispositivos móviles
4) Reproductores portátiles
5) PC / Mac
6) Consolas PlayStation
7) Adaptador USB PD
*Adaptador USB PD no incluido

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

DESCARGA
Configuración, personalización del producto y mucho más con la aplicación Creative.

Descarga la aplicación Creative en:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Frecuencia operativa: 2402–2480 MHz
Rango operativo: hasta 10 m (línea de visión directa)
Máxima potencia de salida de RF: 8 dBm
Temperatura máxima operativa: 45°C
Clasificación de entrada:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Nota: las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/PebbleX** para la guía de usuario, información de seguridad y normativas e información sobre EVP cuando corresponda.
Por favor, visite **creative.com/support/PebbleX** para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

NL

OVERZICHT
(A) Volumeknop
• MICROFOON/OMHOOG/OMLAAG

(B) Multifunctionele knop
• Bluetooth koppelen
• Bronkeuze

(C) RGB-bedieningsknop

Modus voor helderheidsregeling openen/verlaten

Om de energiebesparingsmodus in te schakelen, drukt u binnen 30 seconden na het inschakelen driemaal op de RGB-knop en vervolgens op de multifunctionele knop.

(D) Drivers met volledig bereik
(E) RGB-verlichting
(F) Passieve radiator
(G) LED-indicator

(H) Poorten
(1) 3,5 mm AUX-ingangspoort
(2) USB-poort (audio en voeding, tot 5V ⎓ 3A)
(3) PD-voedingspoort (tot 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-polige koptelefoonuitgangspoort
(5) 3,5 mm microfooningangspoort

BLUETOOTH-CONNECTIVITEIT

AANSLUITING
1) Headset / koptelefoon
2) Microfoon
3) Tablets/mobiele apparaten
4) Draagbare spelers
5) PC/Mac
6) PlayStation-consoles
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter niet inbegrepen

FIRMWARE-UPDATE

DOWNLOADEN
Stel je product in, pas het aan en nog veel meer met de Creative app.

Download de Creative app van:

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bluetooth version: Bluetooth 5.3
Werkfrequentie: 2402–2480 MHz
Werkbereik: Up to 10 m (directe zichtlijn)
Maximale RF-uitgangsvermogen: 8 dBm
Maximale werktemperatuur: 45°C

Ingangsvermogen:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Opmerking: Nalevingssymbolen bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

OVERIGE INFORMATIE
Ga naar **creative.com/compliance/PebbleX** voor de gebruikershandleiding, informatie over veiligheid en regelgeving, en EVP-informatie indien van toepassing.
Ga naar **creative.com/support/PebbleX** voor alle overige ondersteuning met betrekking tot uw product.

NO

OVERSIKT
(A) Volumknapp
• Mikrofon/opp/ned

(B) Flerfunksjonsknapp
• Bluetooth-paring
• Valg av kilde

(C) RGB-betjeningsknapp

Gå inn i/ut av lysstyrkekontrollmodus

For å aktivere energisparemodus må du, innen 30 sekunder etter at enheten er slått på, trykke RGB-knappen tre ganger og deretter trykke på multifunksjonsknappen.

(D) Drivere med full rekkevidde
(E) RGB-belysning
(F) Passiv radiator
(G) LED-indikator

(H) Porter
(1) 3,5 mm AUX-inngangsport
(2) USB-port (lyd og strøm, opptil 5V ⎓ 3A)
(3) PD-strømport (opptil 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-polig hodetelefonutgangsport
(5) 3,5 mm mikrofoninngangsport

BLUETOOTH-TILKOBLING

TILKOBLING
1) Hodesett / hodetelefoner
2) Mikrofon
3) Nettbrett/mobile enheter
4) Bærbare avspillere
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoller
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter medfølger ikke

FIRMWAREOPPDATERING

LAST NED
Konfigurer produktet ditt, tilpass det og mer med Creative-appen.

Last ned Creative-appen fra:

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Bluetooth version: Bluetooth 5.3
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Rekkevidde: Opptil 10 m (direkte siktlinje)
Maksimal RF-utgangseffekt: 8 dBm
Maksimal driftstemperatur: 45°C

Inngangsvurdering:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Merknad: Samsvarsmerking er plassert på undersiden av produktet.

ANDRE OPPLYSNINGER
Vennligst besøk **creative.com/compliance/PebbleX** for brukermanual, sikkerhet og regulatorisk informasjon og EVP-informasjon der det er anvendbar.
Besøk **creative.com/support/PebbleX** for all annen støtte relatert til produktet ditt.

FI

YLEISKUVAUS
(A) Äänenvoimakkuusnuppi
• MIKROFONI/YLÖS/ALAS

(B) Monitoimipainike
• Bluetooth-paritus
• Lähteen valinta

(C) RGB-ohjauspainike

Kirkkauden säätötilan siirtyminen / sisä poistuminen

Voit ottaa energiansäästötilan käyttöön painamalla 30 sekunnin kuluessa virtaan kytkemisestä RGB-painiketta 3 kertaa ja sen jälkeen monitoimipainiketta.

(D) Täysien valikoiman elementit
(E) RGB-kohdevalo
(F) Passiivisäteilijät
(G) LED-merkkivalo

(H) Portit
(1) 3,5 mm:n AUX-tulopaikka
(2) USB-portti (tuli ja virta, enintään 5V ⎓ 3A)
(3) PD-virtaportti (enintään 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm:n 4-napa kuulokelähtöportti
(5) 3,5 mm:n mikrofonitulopaikka

BLUETOOTH-YHTEYS

YHTEYS
1) Kuulokkeet
2) Mikrofoni
3) Tabletit/mobiililaitteet
4) Kannettavat soittimet
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsolit
7) USB PD-sovitin
*USB PD-sovitinta ei sisälly toimitukseen

LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS

LATAUS
Määritä tuotteesi, mukauta ja muuta Creative-sovelluksella.

Lataa Creative-sovellus osoitteesta:

TEKNISET TIEDOT
Bluetooth version: Bluetooth 5.3
Käyttötaajuus: 2402–2480 MHz
Käyttöetäisyys: Jopa 10 m (suora näköyhteys)
Radiotaajuuden enimmäislähtö: 8 dBm
Enimmäiskäyttölämpötila: 45°C

Syöttöluokitus:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Huomio: vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

MUITA TIETOJA
Vieraile sivustolla **creative.com/compliance/PebbleX** kohtakäyttäjän oppaan, turvallisuus- ja määräystietojen sekä EVP-tietojen osalta.
Siirry osoitteeseen **creative.com/support/PebbleX** tuotettasi koskevan muun tuen osalta.

SV

ÖVERSIKT
(A) Volymknapp
• Mikrofon/upp/ned

(B) Multifunktionsknapp
• Bluetooth-parkoppling
• Val av källa

(C) RGB-kontrollknapp

Gå in i/avsluta läget för ljusstyrkenivå

För att aktivera energisparläget ska du, inom 30 sekunder efter att enheten har startats, trycka på RGB-knappen tre gånger och sedan trycka på multifunktionsknappen.

(D) Högtalarelement för fullt register
(E) RGB-belysning
(F) Passiv radiator
(G) Lysdiodindikator

(H) Portar
(1) 3,5 mm:s AUX-ingångsport
(2) USB-port (ljud och ström, upp till 5V ⎓ 3A)
(3) PD-strömport (upp till 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm:s 4-polig hörlursutgångsport
(5) 3,5 mm:s mikrofoningångsport

BLUETOOTH-ANSLUTNING

ANSLUTNING
1) Headset / Hörlurar
2) Mikrofon
3) Surfplattor/mobila enheter
4) Bärbara ljudspelare
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoler
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter ingår ej

FIRMWAREUPPDATERING

LADDA NED
Konfigurera din produkt, anpassa den och mycket mer med Creative-appen.

Ladda ner Creative-appen från:

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bluetooth-version: Bluetooth 5.3
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Räckvidd: Upp till 10 m (direkt siktlinje)
Maximal RF-utgångseffekt: 8 dBm
Högsta driftstemperatur: 45°C

Nominell ingång:
USB: 5V ⎓ 3A
USB PD: 5–15V ⎓ 2–3A

Obs: Överensstämmelsemärkningar finns på produktens undersida.

ÖVRIG INFORMATION
Besök **creative.com/compliance/PebbleX** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information samt EVP-information där det är tillämpligt.
Besök **creative.com/support/PebbleX** för all annan support som rör din produkt.

DA

OVERSIGT
- Bluetooth-forbindelse
- TWS+ SLUK

(I) Multifunktionstilstand
- Bluetooth-parring
- Klikbeslag

— Bluetooth — ▶ ‖ — AUX — USB

(C) RGB-baggrundslamper

— Chasers — Aurora — Peak Meter — Slukket — Cyklus — Bølge — Glødelys

Gå ind i udførelsestilstanden

For at aktivere energibesparelsesfunktionen skal du trykke på knappen i 3 sekunder, når du er i Bluetooth-tilstand. Du kan også trykke på knappen i 3 sekunder for at deaktivere den.

(I) Drivere til fuldtonsområdet
(C) RGB-belysning
(P) Passiv radiator
(C) Opladningsstatus
- Rød indi – slukket
- Blinker lidt – tændt (svagt lysstyrke)
- Blinker hurtigt – lysstyrkeforøgelse
- Blinker lidt – Bluetooth-parring
- Fast rød – opladning
- Fast grøn – LED-tænding
- Fast blå – USB-tyd

(P) Strøm
- 3,5 mm AUX-indgangsport
- (2) USB-port (tyd og strøm, op til 5V DC 3A)
- (1) PD-Power-port (up til 18V DC 2A)
- (4) 3,5 mm 4-polet hovedtelefonudgangsport
- (5) 3,5 mm mikrofoninputgangsport

BLUETOOTH FOREBINDELSE

Blinke blåt – pålægger Bluetooth-par

Fast blå – Bluetooth tilsluttet

Sluk Bluetooth

Sluk

Tænd

Bluetooth Connected

TILSLUTNING
1) **Headset / hovedtelefoner**
2) **Mikrofon**
3) **Tabletter/mobile enheder**
4) **Bærbare afspillere**
5) **PC**
6) **Playstation konsoller**
7) **Adaptere til USB PD**
**Leveres med USB PD-port/-stik*

FJERNAFBRYDERLEDNING
Hvis du ønsker at ændre lysregulering, skal du besøge **creative.com/support/** **PebbleX** for at downloade firmwarefilen. Der kræves en pc for at udføre denne handling.

MASTER RESET
Tryk på Bluetooth-knappen og hold den nede i 8 sekunder for at udføre en nulstilling af fabrikken. Alle indstillinger og tilsluttede enheder vil blive slettet og vil skulle parrings igen. Tilbage til "Default Factory Default" til fabriksstandard, og anvendelser vender tilbage til sin standardtilstand.

DOWNLOADS
Opsæt dit produkt, tilpas det og meget mere med Creative-appen.

Download Creative-appen fra:
creative.com/support/PebbleX
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Bluetooth-sendereffekt: 8 dBm (maksimal)
Maksimal RF-udgangseffekt: 8 dBm
Maksimal driftstemperatur: 45°C
Opladningsunderstøtning:
USB PD 5–15V/3A
USB PD 5–15V DC 2–3A

Pasvinkling: Overskrid ikke/ undgå at overskride den maksimale vinkel for at undgå beskadigelse af produktet.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger dette produkt. Følg alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Gem denne brugervejledning til fremtidig brug.

Vedligeholdelse og rengøring
Tør produktet af med en blød, tør klud. Undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, opløsningsmidler eller alkohol.

Undgå høje lydniveauer
Lyt ikke ved høje lydniveauer i længere perioder for at undgå skader på hørelsen. Sænk lydstyrken, før du begynder at bruge hovedtelefoner, og øg den derefter til et behageligt niveau.

Undgå ekstreme temperaturer
Brug ikke produktet i områder, der er meget varme, kolde, støvede eller fugtige. Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre varmeproducerende produkter.

Undgå kontakt med væsker
Undgå at udsætte produktet for regn, fugt eller væskesprøjt. Placer ikke genstande fyldt med væske, såsom vaser, på produktet.

Undgå fysisk misbrug
Undgå at tabe produktet eller udsætte det for kraftige stød. Undgå at placere tunge genstande på produktet.

Undgå at blokere ventilationsåbninger
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret, så der er tilstrækkelig luftcirkulation omkring produktet.

Undgå at åbne produktet
Forsøg ikke at åbne produktet eller fjerne nogen af dets dele. Det kan medføre elektrisk stød og vil ugyldiggøre garantien.

Overholdelse af lokale love og regler
Overhold alle lokale love og regler, når du bruger produktet. Nogle områder kan have restriktioner for brugen af visse funktioner eller enheder.

Bortskaffelse af produktet
Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale regler for elektronisk affald. Genbrug om muligt.

Undgå kvælningsfare
Hold produktet og dets dele væk fra små børn for at undgå kvælningsfare.

Undgå overbelastning af strømforsyning
Undgå at overbelaste strømforsyningen, stikkontakter eller forlængerledninger for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Undgå at bruge produktet, mens du kører
Brug ikke produktet, mens du kører et køretøj, for at undgå ulykker og overholde trafiklovgivningen.

Undgå at bruge produktet i nærheden af medicinske enheder
Brug ikke produktet i nærheden af medicinske enheder, såsom pacemakere, da det kan forstyrre deres funktion.

Undgå at bruge produktet i nærheden af brændbare materialer
Brug ikke produktet i nærheden af brændbare materialer, såsom gardiner eller møbler, for at undgå brandfare.

Undgå at bruge produktet i nærheden af eksplosive atmosfærer
Brug ikke produktet i områder med eksplosive atmosfærer, såsom tankstationer eller områder, hvor der er risiko for eksplosion.

Undgå at bruge produktet i nærheden af vand
Brug ikke produktet i nærheden af vand, såsom badekar, vaske eller swimmingpools, for at undgå risiko for elektrisk stød.

Undgå at bruge produktet i nærheden af varme overflader
Brug ikke produktet i nærheden af varme overflader, såsom ovne eller radiatorer, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Undgå at bruge produktet i nærheden af skarpe genstande
Brug ikke produktet i nærheden af skarpe genstande, såsom knive eller saks, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af magnetiske felter
Brug ikke produktet i nærheden af magnetiske felter, såsom magneter eller magnetiske opbevaringsenheder, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektriske felter
Brug ikke produktet i nærheden af elektriske felter, såsom elektriske motorer eller transformatorer, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af radiofrekvenser
Brug ikke produktet i nærheden af radiofrekvenser, såsom radiosendere eller mobiltelefoner, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af ioniserende stråling
Brug ikke produktet i nærheden af ioniserende stråling, såsom røntgenstråler eller radioaktive materialer, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af laserstråler
Brug ikke produktet i nærheden af laserstråler, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af ultralydsbølger
Brug ikke produktet i nærheden af ultralydsbølger, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af infrarøde stråler
Brug ikke produktet i nærheden af infrarøde stråler, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af ultraviolette stråler
Brug ikke produktet i nærheden af ultraviolette stråler, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af synlige lys
Brug ikke produktet i nærheden af synlige lys, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af usynlige lys
Brug ikke produktet i nærheden af usynlige lys, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetiske felter
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetiske felter, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektrostatiske felter
Brug ikke produktet i nærheden af elektrostatiske felter, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af magnetostatiske felter
Brug ikke produktet i nærheden af magnetostatiske felter, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektrodynamiske felter
Brug ikke produktet i nærheden af elektrodynamiske felter, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetiske bølger
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetiske bølger, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk stråling
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk stråling, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk interferens
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk interferens, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk kompatibilitet
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk kompatibilitet, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk følsomhed
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk følsomhed, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk støj
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk støj, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk forurening
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk forurening, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affald
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affald, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk genbrug
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk genbrug, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk bortskaffelse
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk bortskaffelse, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk genanvendelse
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk genanvendelse, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldshåndtering
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldshåndtering, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsbehandling
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsbehandling, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsgenbrug
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsgenbrug, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsbortskaffelse
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsbortskaffelse, for at undgå risiko for beskadigelse af produktet.

Undgå at bruge produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsgenanvendelse
Brug ikke produktet i nærheden af elektromagnetisk affaldsgen