CREATIVE

PEBBLE V3

MINI-HAUTSPRECHER-LAUTSPRECHER
ALTAVOCES MINIATURA
MINI-ENCEINTES
MINI-ALTOPARLANTI
MINI-LUIDSPREKERS
MINIHÖGTALARE
MINIHØYTTALERE
MINIKAIUTTIMET
MINI-HÖGTALARE
MINI-ALTOPARLANTES
MINIATYRHØYTTALERE
MINIATYYRIKAIUTTIMET
MINIATURNÍ REPRODUKTORY
MINIATÜR HOPARLÖRLER
MINIATURNÍ REPRODUKTORY
MINIATÜR HOPARLÖRLER
MINIATŪRINIAI GARSIAKALBIAI
MINIATŪRAS SKAĻRUNIS
MINIATUURKÕLARID
MINIATÜR HOPARLÖRLER
MINIATÜR HOPARLÖRLER
MINIATÜR HOPARLÖRLER

SV

1. Översikt
Obs! 2.4 GHz trådlösa funktionsområde
A Bluetooth / Kablad
i) Bluetooth Parkopplingsläge / LED-indikatorer:

2s	Välj Flexible 17 från listan över upptäckta Bluetooth enheter på din mobila enhet för parkoppling. Vid lyckad parkoppling pulserar lysdioden med blått sken.

Hög Gain-läge:

Bluetooth Parkopplad / Anslutem	Pulserande blått sken
Bluetooth Parkoppling	Blinkande blått sken

Låg Gain-läge:

Bluetooth Parkopplad / Anslutem	Pulserande grönt sken
Bluetooth Parkoppling	Blinkande grönt sken

ii) Växla mellan kablat:

x1	USB (sup) > Bluetooth > AUX-ingång* *När kablats i AUX-ingång är upplockt / använden

Obs: När användning sker för första gången till en PC / Mac, sätts Creative Pebble V3 i USB-ljudläge som standard. När användning sker för första gången till en strömkälla som inte stöder USB-ljud, sätts Creative Pebble V3 i Bluetooth parkopplingsläge som standard.

B LED-indikator
USB-ljudläge:

Hög Gain	Fast blått sken
Låg Gain	Fast grönt sken

Obs: Hög Gain / Låg Gain-brytaren är placerad under högre högtalare. Se **D** illustration

AUX-ingångsläge:

Spänstvikt / Anslutem	Fast cyanblått sken

C Volymknapp
Återuppfinnande: Om volymen till Pebble V3 förblir låg när användaren ansluter och högtalarna är installda med maximal volym vid anslutning till USB-porten på en laptop, anslut istället högtalarna till en 10W USB-port för att uppnå optimal volymnivå

D Passiva radiatorer
E AUX-ingång
F Hög Gain / Låg Gain brytare

2. Installning av Creative Pebble V3
i) USB-ljudläge
USB-A strömkälla (ej inkluderad)
ii) Bluetooth-läge
iii) AUX-ingångsläge*
*AUX-ingångskabel medföljer inte

3. Huvudåterställning
A Blinkande Blått / Grönt sken
När huvudåterställning har slutförts, tas tidigare parkopplade Bluetooth-enheter bort. Creative Pebble V3 återställs sedan till sitt ursprungliga standardläge.

4. Tekniska specifikationer
- **Högtalareffekt:** 2 x 4W RMS
- **Sammanlagd effekt:** Upp till 8W RMS, toppeffekt 16W
- **Högtalarelement:** 2,25-tums fullfrekvenshögtalarelement med integrerade passiva radiatorer
- **Trådlös teknik:** Bluetooth 5.0
- **Trådlöst område:** Upp till 10 meter (33 fot) fritt utrymme
- **Trådlös typ:** Bluetooth Classic
- **RF-intervall vid drift:** 2402–2480 MHz
- **Max. RF-utuffnad:** < 4 dBm
- **Ingång:** 5V DC ström
- **Ljudingångsområdet:** 75 dB
- **Volymreglering:** 100–17,000 Hz
- **Användning:** USB-ljud, Bluetooth, 3,5 mm analog stereo-ingång
- **Driftstemperatur:** 5–45°C

Obs: Upp till 8W RMS när Gain är inställd på "Hög" vid användning till en 10W USB-port / USB-strömkapacitet / 5V DC 2A USB-A strömadapter*
*Adapter medföljer inte

DA

1. Oversigt
A 2,25" Fuldrange Driverenhed
Bluetooth / Kilde knap
i) Bluetooth Parring Mode / LED Indikatorer:

2s	Vælg "Pebble V3" fra listen over registrerede Bluetooth enheder på din mobile enhed, for at parre. Ved vellykket parring pulserer LED i blåt.

High Gain tilstand:

Bluetooth Parret / Forbundet	Pulserende Blå
Bluetooth Parring Mode	Blinkende Blå

Low Gain Mode:

Bluetooth Parret / Forbundet	Pulserende Grøn
Bluetooth Parring Mode	Blinkende Grøn

ii) Skift mellem kilder:

x1	USB (up) > Bluetooth > AUX-in* *Når AUX-in kabel er registreret / forbundet

Bemærk: Når tilsluttet til en PC / Mac for første gang, vil Creative Pebble V3 blive sat til USB-lydtilstand som standard. Når den er tilsluttet til en strømkilde, der ikke understøtter USB Lyd for første gang, vil Creative Pebble V3 være i Bluetooth Parringstilstand som standard

B LED Indikator
USB Lyd Mode:

High Gain	Fast Blå
Low Gain	Fast Grøn

Bemærk: High Gain / Low Gain omskifter sidder under den høje højttaler. Se **D** illustration

AUX-in Mode:

Registreret / Forbundet	Fast Cyan

C Volumenknap
Retrovirkende: Hvis Pebble V3's lydstyrke forbliver lav, når bbåde enhed og højttalere er skruet helt op, mens de er tilsluttet en laptops USB-port, skal du i stedet tilslutte højttalerne til en 10W USB-port, for at opnå optimal lydstyrke

D Passiv radiator
E AUX-in Port
F High Gain / Low Gain Omskifter

2. Opsætning af Creative Pebble V3
i) USB Lyd Mode
USB-A Converter (hvis nødvendigt)
ii) Bluetooth Mode
iii) AUX-in Mode*
*AUX-in kabel ikke inkluderet

3. Genstart
A Blinkende Blå / Grøn
Når Master Reset er fuldført, vil tidligere parrede Bluetooth enheder være fjernet. Creative Pebble V3 vil derefter vende tilbage til sin oprindelige standard indstilling.

4. Tekniske specifikationer
- **Højttalereffekt:** 2 x 4W RMS
- **Total Systemeffekt:** Op til 8W RMS, Peak Power 16W
- **Drivere:** 2,25" Full-range Drivere med indbyggede Passive radiatorer
- **Trådløs teknologi:** Bluetooth 5.0
- **Trådløst område:** Op til 10 meter (33 fod)
- **Trådløs Type:** Bluetooth Classic
- **RF arbejdsområde:** 2402–2480 MHz
- **Max. RF Udgangseffekt:** < 4 dBm
- **Input:** 5V DC 2A
- **Signal-to-støjforhold:** 75 dB
- **Frekvensrespons:** 100–17,000 Hz
- **Input:** Bluetooth, 3,5 mm Analog Stereo-in
- **Driftstemperatur:** 5–45°C

Bemærk: Op til 8W RMS når Gain er sat til "High" ved anvendelse til en 10W USB port / USB-strømkapacitet / 5V DC 2A USB-A strømadapter*
*Medfølger ikke

CZ

1. Přehled
A 2,25" širokopásmové měniče
Tlačítko Bluetooth / zdroj
i) Režim párování Bluetooth / indikátory LED:

2s	Z mobilního zařízení vyberte v nabídce Bluetooth zařízení „Pebble V3" a můžete zahájit párování. Po úspěšném párování bude LED blikat modře.

Režim s vysokým ziskem:

Párování Bluetooth dokončeno / Připojeno	Pulzuje modře
Režim párování Bluetooth	Modře bliká

Režim nízkého zesílení:

Párování Bluetooth dokončeno / Připojeno	Pulzování zelená
Režim párování Bluetooth	Bliká zeleně

ii) Přepínání mezi zdroji:

x1	Zvuk USB > Bluetooth > AUX-in* *Když je zjištěn / připojen kabel AUX-in

Poznámka: Připojení systému k počítači PC / počítači Mac bude Creative Pebble V3 standardně v režimu zvuku USB. Po prvním připojení ke zdroji napájení, který nepodporuje zvuk USB, bude Creative Pebble V3 standardně v režimu párování Bluetooth

B Indikátor LED
Režim zvuku USB:

Vysoké zesílení	Svítí modře
Nízké zesílení	Svítí zeleně

Poznámka: Přepínání vysokého / nízkého zesílení se nachází pod pravým reproduktorem. Viz obrázek **D**

Režim AUX-in:

Zjištěno / připojeno	Svítí modrozeleně

C Ovládání hlasitosti
Překonejte odpovědnost: Pokud hlasitost Pebble V3 zůstane nízká, když jsou reproduktory i zařízení nastaveny na maximální hlasitost při připojení k portu USB notebooku, doporučujeme optimální úrovně hlasitosti, když máte tyto dvě položky připojené k portu USB 10 W.

D Pasivní osvětlovače
E Port AUX-in
F Přepínač vysokého / nízkého zesílení

2. Nastavení Creative Pebble V3
i) Režim zvuku USB
Převodník USB-A (pokud je potřeba)
ii) Režim Bluetooth
iii) Režim AUX-in*
*Kabel AUX-in není součástí balení

3. Hlavní reset
A Bliká modře / zeleně

Po dokončení hlavního resetu budou dříve spárovaná zařízení Bluetooth odebrána. Creative Pebble V3 se poté vrátí do svého původního výchozího stavu.

4. Technické specifikace
- **Výkon reproduktoru:** 2 x 4W RMS
- **Celkový výkon systému:** Až 8W RMS, špičkový výkon 16W
- **Měniče:** 2,25" širokopásmové měniče s integrovanými pasivními radiátory
- **Bezdrátová technologie:** Bluetooth 5.0
- **Bezdrátový dosah:** Až 10 metrů (33 stop) ve volném prostoru
- **Typ bezdrátového připojení:** Klasické připojení Bluetooth
- **Provozní rozsah RF:** 2402–2480 MHz
- **Max. radiofrekvenční výstupní výkon:** < 4 dBm
- **Vstup:** 5V DC 2A
- **Odstup signálu od hluku:** 75 dB
- **Rozsah frekvence:** 100–17 000 Hz
- **Možnosti připojení:** Zvuk USB Bluetooth, 3,5 mm analogový stereo vstup
- **Provozní teplota:** 0–45 °C

Poznámka: Až 8W RMS, když je zesílení nastaveno na hodnotu „Vysoké" během připojení k 10W portu USB / napájecímu adaptéru USB / 5V DC 2A USB-A napájecímu adaptéru* USB-A*
*Adaptér není součástí balení

PL

1. Przegląd
A Pełnozakresowe przetworniki 2,25"
Przycisk Bluetooth / źródło
i) Tryb parowania Bluetooth / wskaźniki:

2s	Na urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń Bluetooth wybierz pozycję „Pebble V3", aby sparować. Po udanym sparowaniu dioda LED zacznie migać niebieskim światłem.

Tryb wysokiego wzmocnienia:

Sparowano / połączono Bluetooth	Pulsujące niebieskie
Tryb parowania Bluetooth	Migające niebieskie

Tryb niskiego wzmocnienia:

Sparowany / połączony Bluetooth	Pulsujące zielone
Tryb parowania Bluetooth	Migające zielone

ii) Przełączanie źródeł:

x1	Dźwięk USB > Bluetooth > AUX-in* *Kiedy kabel AUX-in jest wykryty / podłączony

Uwaga: po podłączeniu do komputera PC / Mac po raz pierwszy głośnik Creative Pebble V3 będzie domyślnie działać w trybie dźwięku USB. Gdy po raz pierwszy zostanie podłączony do źródła nie obsługuje dźwięku USB, głośnik Creative Pebble V3 będzie domyślnie w trybie parowania Bluetooth

B Wskaźnik
Tryb dźwięku USB:

Wysokie wzmocnienie	Ciągłe niebieskie
Niskie wzmocnienie	Ciągłe zielone

Uwaga: przełącznik wysokiego wzmocnienia z niskiego wzmocnienia jest pod prawym głośnikiem. Patrz **D** na ilustracji

Tryb AUX-in:

Wykryte / podłączone	Ciągłe niebieskozielone

C Pokrętło regulacji głośności
Sprostowanie: jeśli po podłączeniu do portu USB komputera przenośnego głośniki Creative Pebble V3 pozostają ciche, a urządzenie i głośniki są ustawione na maksymalny poziom głośności, zamiast tego podłącz je do portu USB o mocy 10 W, aby uzyskać optymalny poziom głośności.

D Membrany bierne
E Port AUX-in
F Przełącznik wysokiego wzmocnienia / niskiego wzmocnienia

2. Konfigurowanie głośnika Creative Pebble V3
i) Tryb dźwięku USB
Przetwornik USB-A (jeśli wymagana)
ii) Tryb Bluetooth
iii) Tryb AUX-in*
*Kabel AUX-in nie jest dołączony do zestawu

3. Główny reset

Bs	Migające niebieskie / zielone

Po zakończeniu resetowania głośniki zostaną usunięte. Głośnik Creative Pebble V3 zostanie przywrócony do stanu fabrycznego.

4. Dane techniczne
- **Moc głośnika:** 2 x 4W RMS
- **Łączna moc systemu:** do 8W RMS, moc szczytowa 16W
- **Przetworniki:** 2,25" pełnozakresowe z wbudowanymi membranami biernymi
- **Technologia bezprzewodowa:** Bluetooth 5.0
- **Profile Bluetooth:** A2DP (technologia bezprzewodowa Bluetooth)
- **Typ bezprzewodowy połączenia:** Klasyczne połączenie Bluetooth
- **Zakres częstotliwości roboczych:** 2402–2480 MHz
- **Maks. radiowa moc wyjściowa:** < 4 dBm
- **Wejście:** 5V DC 2A
- **Stosunek sygnał-szum:** 75 dB
- **Zakres częstotliwości:** 100–17 000 Hz
- **Łączność:** dźwięk USB Bluetooth, wejście analogowe wejście stereo 3,5 mm
- **Temperatura robocza:** 0–45°C

Uwaga: Do 8W RMS, gdy wzmocnienie jest ustawione w pozycji „Wysoki" i urządzenie jest podłączone do portu USB o mocy 10W / ładowarka USB / ładowarka 5V prąd 2A USB-A*
*Zasilacz nie jest dołączony do zestawu

5. Inne informacje
Na stronie **creative.com/compatibleV3** znajdziesz modele instrukcji obsługi, oprogramowanie, sterowniki i inne przydatne pliki.
Odwiedź stronę **creative.com/support/pebblev3**, aby uzyskać wsparcie związane z posiadanym produktem.
Uwaga: oznaczenia zgodności znajdują się na spodzie tego produktu.

SK

1. Prehľad
A 2,25" reproduktorové meniče
Bluetooth / Tlačidlo zdroja
i) Režim párovania Bluetooth / LED indikátory:

2s	Na prenosné vybere „Pebble V3" zo zoznamu zistených Bluetooth zariadení v mobilnom zariadení. Po úspešnom spárovaní bude LED pulzovať namodro.

Režim vysokého zosilnenia:

Spárované / pripojené Bluetooth	Pulzuje namodro
Režim párovania Bluetooth	Bliká namodro

Režim nízkeho zosilnenia:

Spárované / pripojené	Pulzuje nazeleno
Režim párovania Bluetooth	Bliká nazeleno

ii) Prepínanie medzi zdrojmi:

x1	USB Audio > Bluetooth > Vstup AUX* *Keď je zistený / pripojený káblový vstup AUX

Poznámka: Pri prvom zapojení do PC / Mac budú reproduktory Creative Pebble V3 predvolene v režime USB Audio. Pri prvom zapojení do zdroja napájania, ktorý nepodporuje USB Audio, budú reproduktory Creative Pebble V3 predvolene v režime párovania Bluetooth

B LED Indikátor
Režim USB Audio:

Vysoké zosilnenie	Svieti namodro
Nízke zosilnenie	Svieti nazeleno

Poznámka: Prepínač Vysoké zosilnenie / Nízke zosilnenie sa nachádza pod pravým reproduktorom. Pozrite si obrázok **D**

Režim vstupu AUX:

Zistené / pripojené	Svieti natyrkysovo

C Gombik ovládania hlasitosti
Odstránenie: Ak zostáva hlasitosť reproduktorov Pebble V3 nízka, aj keď sú zariadenie aj reproduktory na maximálnej hlasitosti pri pripojení k portu USB notebooku, odporúčame optimálnu úroveň hlasitosti pripojiť reproduktory k 10W USB portu

D Pasívne žiariče
E Port vstupu AUX
F Prepínač Vysoké zosilnenie / Nízke zosilnenie

2. Nastavenie reproduktorov Creative Pebble V3
i) Režim USB Audio
Prevodník USB-A (ak je potrebný)
ii) Režim Bluetooth
iii) Režim AUX-in*
*Kábel vstupu AUX-in nie je súčasťou dodávky

3. Hlavný reset

Bs	Bliká namodro / nazeleno

Po dokončení hlavného resetu sa predtým spárované zariadenia Bluetooth odstránia. Creative Pebble V3 sa potom vráti do svojho predvoleného stavu.

4. Technické údaje
- **Výkon reproduktorov:** 2 x 4W RMS
- **Celkový výkon systému:** Až 8W RMS, špičkový výkon 16W
- **Meniče:** 2,25" celopásmové meniče so zabudovanými pasívnymi žiaričmi
- **Bezdrôtová technológia:** Bluetooth 5.0
- **Bluetooth profily:** A2DP (bezdrôtové stereo cez Bluetooth)
- **Typ bezdrôtového pripojenia:** Klasické Bluetooth
- **Prevádzkový rozsah RF:** 2402 – 2480 MHz
- **Max. RF výstupný výkon:** < 4 dBm
- **Vstup:** 5V DC 2A
- **Pomer signálu k šumu:** 75 dB
- **Frekvenčný rozsah:** 100 – 17 000 Hz
- **Možnosti pripojenia:** Zvuk USB Bluetooth, 3,5 mm analógový stereo vstup
- **Prevádzková teplota:** 0 – 45 °C

Poznámka: Až 8W RMS, keď je zosilnenie nastavené na „Vysoké" pri napojení do 10W USB portu/USB napájacieho adaptéra/5V DC 2A USB-A napájacieho adaptéra*
*Adaptér nie je súčasťou dodávky

5. Ďalšie informácie
Navštívte stránku **creative.com/compatibleV3**, kde nájdete návod na obsluhu a informácie týkajúce sa špecifických modelov.
Navštívte stránku **creative.com/support/pebblev3**, kde nájdete podporu súvisiacu s vaším zakúpeným produktom.
Poznámka: Označenia zhody predpisov sú umiestnené na spodnej strane produktu

RU

1. Обзор
A 2,25-дюймовые драйверы с полным частотным диапазоном
Кнопка Bluetooth / источника питания
i) Режим сопряжения Bluetooth / индикаторы светодиодов:

2s	Для сопряжения выберите «Pebble V3» из списка обнаруженных Bluetooth-устройств на вашем мобильном устройстве. При успешном сопряжении светодиод будет пульсировать синим цветом.

Режим усиления ВЧ:

Сопряжение по Bluetooth / подключено	Пульсирующий синий свет
Сопряжение Bluetooth	Мигающий синий свет

Режим усиления НЧ:

Сопряжение по Bluetooth / подключено	Пульсирующий зеленый свет
Сопряжение Bluetooth	Мигающий зеленый свет

ii) Переключение между источниками:

x1	Аудиопоток USB > Bluetooth > AUX-in* *При обнаружении / подключении кабеля AUX-in

Примечание. При первом подключении к ПК / Mac устройство Creative Pebble V3 по умолчанию будет работать в режиме аудиоустройства USB. При первом подключении к источнику питания, который не поддерживает аудиоустройства USB, Creative Pebble V3 по умолчанию будет находиться в режиме сопряжения по Bluetooth

B Светодиодный индикатор
Режим аудиоустройства USB:

Усиление ВЧ	Постоянный синий свет
Усиление НЧ	Постоянный зеленый свет

Примечание. Переключатель для усиления высоких / низких частот расположен под правым динамиком. См. иллюстрацию **D**

AUX-in:

Обнаружено / Подключено	Постоянный голубой свет

C Кнопка громкости
Предупреждение. Если уровень громкости Pebble V3 остается низким, когда и устройство, и динамики настроены на максимальный громкости при подключении к USB-порту ноутбука, подключите динамики к порту мощностью 10 Вт, чтобы достичь оптимального уровня громкости

D Пассивные излучатели
E Разъем AUX-in
F Переключатель для усиления ВЧ/НЧ

2. Настройка Creative Pebble V3
i) Режим аудиоустройства USB
Адаптер USB-A (при необходимости)
ii) Режим Bluetooth
iii) Режим AUX-in*
*Кабель AUX-in не входит в комплект поставки

3. Сброс настроек

Bs	Мигающий синий / зеленый свет

После выполнения сброса настроек ранее сопряженные устройства Bluetooth будут удалены. Creative Pebble V3 будет возвращена в изначальное состояние по умолчанию.

4. Технические характеристики
- **Мощность динамиков:** 2 x 4 Вт (RMS)
- **Общая мощность системы:** До 8 Вт (RMS), максимальная мощность 16 Вт
- **Драйверы:** 2,25-дюймовые динамики с полным частотным диапазоном и со встроенными пассивными излучателями
- **Беспроводная технология:** Bluetooth 5.0
- **Профили Bluetooth:** A2DP (беспроводная стерео Bluetooth)
- **Тип беспроводного подключения:** Классический Bluetooth
- **Рабочий диапазон радиочастот:** 2402–2480 МГц
- **Максимальная радиочастотная выходная мощность:** < 4 дБм
- **Вход:** 5В DC 2А
- **Отношение сигнал/шум:** 75 дБ
- **Частотный диапазон:** 100–17000 Гц
- **Подключение:** аудиопоток USB Bluetooth, аналоговый стерео вход 3,5 мм
- **Рабочая температура:** 0–45 °C

Примечание. До 8 Вт (RMS), когда выбрано усиление высоких частот при подключении к порту USB мощностью 10 Вт/адаптеру USB/адаптеру USB-A 5В DC 2А*
*Адаптер не входит в комплект

5. Дополнительная информация
Посетите **creative.com/compatibleV3** для получения руководств пользователя, программного обеспечения, драйверов и другой информации.
Посетите **creative.com/support/pebblev3** для получения любой информации, относящейся к приобретенному продукту.
Примечание. Знаки соответствия находятся на нижней поверхности данного изделия

JP

1. 概要
A 2.25インチフルレンジドライバー
Bluetooth / ソースボタン
i) Bluetoothペアリングモード / LEDインジケーター:

2秒	各種対応機器上で表示されるBluetooth機器の一覧から、「Pebble V3」を選択してペアリングします。ペアリングが完了すると、LEDが青色で点滅します。

ハイゲインモード:

ペアリング済 / 接続済	青色の点滅
ペアリングモード	青色の点滅

ローゲインモード:

ペアリング済 / 接続済	緑色の点滅
ペアリングモード	緑色の点滅

ii) ソースの切り替え:

x1	USB オーディオ > Bluetooth > AUX入力* *AUX入力ケーブルが接続されている場合

注意: Creative Pebble V3を最初にPC / Macと接続した場合、PebbleV3がUSBオーディオモードがデフォルトとなります。一方、USB電源アダプターなどUSBオーディオを認識しないケーブルと接続した場合、Pebble V3 はペアリングモードとなります

B LEDインジケータ
USB オーディオモード:

ハイゲイン	青 点灯
ローゲイン	緑 点灯

注意: ハイゲイン / ローゲインの切り替えスイッチは、右スピーカー背面にあります。**D** をご参照ください

AUX入力モード:

接続検出	シアン 点灯

C ボリューム
免責事項: このPCのUSBポートに接続している場合に、PCとスピーカーの両方の音量を最大にしてもPebble V3の音量が小さい場合は、スピーカーを10W USBポートに接続して、最適な音量レベルをお楽しみください

D パッシブラジエーター
E AUX入力ポート
F ハイゲイン / ローゲインの切り替えスイッチ

2. Creative Pebble V3のセットアップ
i) USB オーディモード
USB-A 変換アダプター（必要な場合）
ii) Bluetooth モード
iii) AUX入力モード*
*AUXケーブルは同梱されません

3. マスター リセット

Bs	点滅 青 / 緑 交互に点滅

マスターリセットが完了すると、これまでにあったペアリング情報はあらかじめクリアされます。Creative Pebble V3は元のデフォルト状態に戻ります。

4. 技術仕様
- **スピーカー出力:** 2 x 4W RMS
- **総合出力:** 最大8W RMS、ピーク出力16W
- **ドライバー:** 2.25インチフルレンジドライバー、内蔵パッシブラジエーター
- **ワイヤレス技術:** ブルートゥース5.0
- **ブルートゥース プロファイル:** A2DP（ワイヤレスステレオブルートゥース）
- **ワイヤレス タイプ:** ブルートゥース クラシック
- **RF 動作周波数:** 2402–2480 MHz
- **最大RF出力:** < 4 dBm
- **入力:** 5V 2.0A
- **SNR:** 75 dB
- **周波数特性:** 100–17,000 Hz
- **接続:** USBオーディオ、ブルートゥース、3.5 mm アナログステレオ入力
- **動作温度:** 5–45°C

注意: 8W RMS（最大）：最高出力 USB 10W ポート/USB 電源アダプター/5V DC 2A USB-A 電源アダプター使用時*
*アダプターは付属しません

CS

1. Přehled
A 2,25" reproduktor pro celý rozsah
Tlačítko Bluetooth / zdroj
i) Režim párování Bluetooth / indikátory LED:

2s	Na přenosném zařízení v nabídce Bluetooth zařízení vyberte „Pebble V3" a můžete zahájit párování. Po úspěšném párování bude LED blikat modře.

Režim s vysokým ziskem:

Párování Bluetooth dokončeno / Připojeno	Pulzuje modře
Režim párování Bluetooth	Modře bliká

Režim nízkého zesílení:

Párování Bluetooth dokončeno / Připojeno	Pulzování zelená
Režim párování Bluetooth	Bliká zeleně

ii) Přepínání mezi zdroji:

x1	Zvuk USB > Bluetooth > AUX-in* *Když je zjištěn / připojen kabel AUX-in

Poznámka: Při prvním připojení k počítači PC / počítači Mac bude Creative Pebble V3 standardně v režimu zvuku USB. Při prvním připojení ke zdroji napájení, který nepodporuje zvuk USB, bude Creative Pebble V3 standardně v režimu párování Bluetooth

B Indikátor LED
Režim zvuku USB:

Vysoké zesílení	Svítí modře
Nízké zesílení	Svítí zeleně

Poznámka: Přepínač vysokého / nízkého zesílení se nachází pod pravým reproduktorem. Viz obrázek **D**

Režim AUX-in:

Zjištěno / připojeno	Svítí modrozeleně

C Ovládání hlasitosti
Překonejte odpovědnost: Pokud hlasitost Pebble V3 zůstane nízká, když jsou reproduktory i zařízení nastaveny na maximální hlasitost při připojení k portu USB notebooku, doporučujeme optimální úrovně hlasitosti, když máte tyto dvě položky připojené k portu USB 10 W.

D Pasivní osvětlovače
E Port AUX-in
F Přepínač vysokého / nízkého zesílení

2. Nastavení Creative Pebble V3
i) Režim zvuku USB
Převodník USB-A (pokud je potřeba)
ii) Režim Bluetooth
iii) Režim AUX-in*
*Kabel AUX-in není součástí balení

3. Hlavní reset

Bs	Bliká modře / zeleně

Po dokončení hlavního resetu budou dříve spárovaná zařízení Bluetooth odebrána. Creative Pebble V3 se poté vrátí do svého původního výchozího stavu.

4. Technické specifikace
- **Výkon reproduktoru:** 2 x 4W RMS
- **Celkový výkon systému:** Až 8W RMS, špičkový výkon 16W
- **Měniče:** 2,25" širokopásmové měniče s integrovanými pasivními radiátory
- **Bezdrátová technologie:** Bluetooth 5.0
- **Bluetooth profily:** A2DP (bezdrátové stereo zvuk Bluetooth)
- **Typ bezdrátového připojení:** Klasické Bluetooth
- **Provozní rozsah RF:** 2402–2480 MHz
- **Max. radiofrekvenční výstupní výkon:** < 4 dBm
- **Vstup:** 5V DC 2A
- **Odstup signálu od hluku:** 75 dB
- **Rozsah frekvence:** 100–17 000 Hz
- **Možnosti připojení:** Zvuk USB Bluetooth, 3,5 mm analogový stereo vstup
- **Provozní teplota:** 0–45 °C

Poznámka: Až 8W RMS, když je zesílení nastaveno na hodnotu „Vysoké" během připojení k 10W portu USB / napájecímu adaptéru USB / 5V DC 2A USB-A napájecímu adaptéru* USB-A*
*Adaptér není součástí balení

5. Další informace
Navštivte stránku **creative.com/compatibleV3**, kde najdete návod na obsluhu a informace týkající se specifických modelů.
Navštivte stránku **creative.com/support/pebblev3**, kde najdete podporu související s vaším zakoupeným produktem.
Poznámka: Označení shody pro předpisy jsou umístěna na spodní straně produktu

KO

1. 개요
A 2.25" 풀레인지 드라이버
블루투스 / 소스 버튼
i) 블루투스 페어링 모드 / LED 표시등:

2초	모바일 기기에서 블루투스 기기 목록에서 "Pebble V3"를 선택합니다. 연결이 성공적으로 완료되면 LED가 파란색으로 깜박입니다.

높은 게인 모드:

블루투스 페어링 / 연결됨	파란색 깜박임
블루투스 페어링 모드	파란색 깜박임

낮은 게인 모드:

블루투스 페어링 / 연결됨	녹색 깜박임
블루투스 페어링 모드	녹색 깜박임

ii) 입력 모드 전환:

x1	USB 오디오 > 블루투스 > AUX 입력* *AUX 입력 케이블이 감지됨 / 연결됨

참고: 최초로 PC / Mac에 처음 연결하면 Creative Pebble V3는 USB 오디오 모드로 기본 설정됩니다. USB 오디오를 지원하지 않는 전원 소스에 처음 연결하면 Creative Pebble V3는 블루투스 연결 모드로 기본 설정됩니다.

B LED 표시등
USB 오디오 모드:

높은 게인	파란색 켜짐
낮은 게인	녹색 켜짐

참고: 높은 게인 / 낮은 게인 스위치는 상단 스피커 아래에 있습니다. **D** 그림을 참조하십시오

AUX 입력 모드:

감지됨 / 연결됨	청록색 켜짐

C 볼륨 조절 다이얼
고려 사항: 노트북 USB 포트에 연결했을 때 장치와 스피커 볼륨을 최대로 설정했는데도 Pebble V3의 볼륨이 낮은 경우에는 볼륨을 최적으로 조절하려면 10W USB 포트에 스피커를 연결하십시오.

D 패시브 라디에이터
E AUX 입력 포트
F 높은 게인 / 낮은 게인 스위치

2. Creative Pebble V3 설치
i) USB 오디오 모드
USB-A 변환기 (필요 시)
ii) 블루투스 모드
iii) AUX 입력 모드*
*AUX 케이블은 포함되지 않습니다

3. 초기화
A 깜박임 / 파란색 켜짐

초기화가 완료되면 이전에 연결했던 블루투스 장치가 제거됩니다. Creative Pebble V3가 기본 설정으로 돌아갑니다.

4. 기술 사양
- **스피커 출력:** 2 x 4W RMS
- **전체 시스템 출력:** 8W RMS, 최대 출력 16W
- **드라이버:** 패시브 라디에이터가 내장된 2.25" 풀레인지 드라이버
- **무선 기술:** 블루투스 5.0
- **무선 범위:** 10미터(33피트) 가시거리
- **무선 유형:** 블루투스 클래식
- **RF 작동 범위:** 2402–2480 MHz
- **최대 RF 출력:** < 4 dBm
- **입력:** 5V DC 2A
- **SNR:** 75 dB
- **주파수 응답:** 100–17,000 Hz
- **연결:** USB 오디오, 블루투스, 3.5 mm 아날로그 스테레오 입력
- **작동 온도:** 5–45°C

참고: 10W USB 포트 / USB 전원 어댑터 / 5V DC 2A USB-A 전원 어댑터* 사용 시 게인 설정을 "높은 게인"으로 설정하면 최대 8W RMS*
*어댑터는 포함되지 않음

[EN] The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly you will help protect the environment. For more detailed information about the disposal of your product, please contact your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

[DE] Durch Anbringung des WEEE-Symbols weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie mit, die Umwelt vor möglichen negativen Auswirkungen zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllentsorgung oder vom Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

[FR] Le symbole DEEE indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. En éliminant correctement ce produit, vous aidez à protéger l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[ES] De conformidad con la Directiva RAEE, este producto no puede desecharse como residuo doméstico. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, usted está ayudando a proteger el medio ambiente. Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este producto, consulte a su proveedor de servicios de eliminación de residuos domésticos o a la tienda en la que adquirió el producto.

[IT] Il simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del prodotto, rivolgersi al servizio di smaltimento rifiuti domestici o al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

[NL] Symbool WEEE wordt aangegeven dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier te verwijderen, voorkomt u mogelijke schade voor het milieu. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeentereiniging, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

[PT] O símbolo WEEE indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao assegurar a eliminação correta deste produto, você ajudará a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

[SV] Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinning av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, butiken där produkten köptes eller hushållets återvinningstjänst.

[NO] Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Ved å sørge for at dette produktet blir kassert på riktig måte, bidrar du til å beskytte miljøet. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om kassering av produktet, kontakter du din lokale renovasjonsetat eller butikken der produktet ble kjøpt.

[DA] Mærkningen med WEEE-symbolet betyder, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at beskytte miljøet. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse af dette produkt hos din lokale genbrugsstation, affaldsselskab eller i butikken, hvor du købte produktet.

[FI